



### Workflow - werken met Forte Sticks (met onbewerkt hout), stap voor stap

1. Verwijder en/of schuur los zittende stukjes hout zoals zaagsel en splinters.
2. Plaats het smeltpistool op het plexiglas.
3. Controleer de smeltemperatuur van het smeltpistool; deze moet standaard op 145 °C staan.
4. Zet het smeltpistool aan, het duurt even voordat het pistool op de juiste temperatuur is en de Forte Sticks goed smelten.
5. Controleer of het smeltpistool klaar is, door rustig en zonder te veel kracht, het smeltpistool in te knijpen. Komt er niet direct Forte uit, maar is het vrij eenvoudig om het smeltpistool in te drukken, herhaal de beweging totdat er Forte uit het pistool komt.
6. Moet er te veel kracht worden gezet en er nauwelijks beweging in het pistool zit; **wacht** en ga **niet harder** knijpen.
7. Als het smeltpistool heet genoeg is, plaats de mond van het pistool over het te vullen oppervlak en start het vullen.
8. Overvul het oppervlak een klein beetje.
9. Koel direct af met het afkoelblok om het vormen van luchtbelletjes te voorkomen en om er voor te zorgen dat de Forte de holte goed opvult. Hoe lang er gekoeld moet worden hangt af van de grote van de holte en het soort hout, advies: proberen. Voel voorzichtig aan de Forte in de holte of het nog warm is of al lauw, koel nogmaals totdat het lauw aanvoelt.
10. Steek de overtollige Forte af met de afsteekbeitel, altijd in een beweging van u af.
11. Controleer of er voldoende Forte in de holte zit, vul indien nodig bij en herhaal stappen 7 t/m 10.
12. **Aanvullen sticks in pistool:** Plaats met 1 hand een nieuwe Forte tegen de Forte Stick die reeds in het smeltpistool zit, voor een goede doorvoer van de Forte. De stick zit er goed in als tijdens het knijpen van het smeltpistool de stick naar voren wordt gevoerd.
13. Laat de Forte na de laatste vulling een aantal minuten uitharden, 15 minuten bij diepere holtes, alvorens tot afwerking van het oppervlak over te gaan.
14. Bewerk het oppervlak, inclusief de holte opgevuld met Forte zoals u wenst. Hieronder volgen een aantal voorbeelden:
  - schuur en/of schraapstaal het oppervlak, inclusief het gedeelte opgevuld met Forte
  - olie het gehele oppervlak, inclusief het gedeelte opgevuld met Forte
  - lak het gehele oppervlak, inclusief het gedeelte opgevuld met Forte. Het hecht niet op alle water gedragen lakken, dus test het eerst voordat u de Forte gebruikt
  - beits het gehele oppervlak, inclusief het gedeelte opgevuld met Forte. Het hecht niet op alle water gedragen beitsen, dus test het eerst voordat u de Forte gebruikt

#### Olies en lakken getest met Forte Sticks:

Solid Oil - Blanchon en Monocoat Rubio goede hechting

Hardwaxolie - Blanchon en Osmo goede hechting

Intensiv - Blanchon goede hechting

