



Workflow - werken met Novoryt smeltkit, stap voor stap

1. voel of er scherpe randen om de schade zitten.
2. als er scherpe randen zijn, duw deze naar beneden (parket) of beitel weg (laminaat) met de kunststof schraper, verwijder het met een kleine beitel of schuur deze licht, totdat ze bijna niet te voelen zijn.
3. blaas beitel/schuurresidu van het oppervlakte af.
4. één kleine druppel ontvetter op het witte doekje (*niet bij houten opp. alleen laminaat, HPL, PVC etc.*).
5. schade met het doekje voorzichtig schoonmaken.
6. kleur(en) zoeken; leg een paar staafjes smeltkit op het te repareren oppervlakte en bekijk welke kleur het best past bij het oppervlakte.
7. gassmelter of elektrische smelter aanzetten. **TIP: bij wit en lichte kleuren gebruik de E-smelter**
8. met de smelter een beetje smeltkit smelten, zodat het op de punt komt.
9. de smeltkit op de schade aanbrengen door licht te tikken.
10. blijf smeltkit toevoegen totdat de schade goed is gevuld, beste is het iets te over-vullen.
11. zorg dat de randen van de schade goed bedekt zijn met de smeltkit.
12. pak de kunststof, witte, schraper (indien nodig van te voren de groeven schoonmaken).
13. schraap met de kartelkant in diagonale beweging over de net aangebrachte smeltkit (horizontaal of verticaal kunnen groeven in de smeltkit veroorzaken). Indien nodig kan je met de snijkant van de schraper in snelle bewegingen de smeltkit verder gladmaken/verwijderen.
14. maak de kunststof schraper schoon met de mini schraper, deze zit aan de andere kant van de schraper en kan er eenvoudig in- en uitgeschoven worden
15. bekijk de smeltkit;
 - is er voldoende aangebracht?
 - is de kleur goed?
 - als het is uitgesmeerd over omringende opp. verwijder het met 1 druppeltje ontvetter op het witte doekje
16. eventueel meer smeltkit aanbrengen - herhaal stappen 8 t/m13
17. eventueel een andere kleur toevoegen/mengen - herhaal stappen 8 t/m13
18. patronen kunnen wellicht het eenvoudigst worden aangebracht met de retoucheer stift.
19. na gebruik van de retoucheer stift even aflakken met een aanzetloze lak (pas op bij geoliede vloeren)
Glansgraden: diepmat, mat, zijdemat, zijdegls en glans.
20. als de schade voldoende is gevuld en geretoucheerd; maak het oppervlak rondom de schade voorzichtig schoon door één kleine druppel ontvetter op het witte doekje aan te brengen.
21. gebruik indien nodig het P&S doekje om het te polijsten of te schuren (afhankelijk van het oppervlakte)