



Workflow - werken met Novoryt smeltkit, stap voor stap

1. voel of er scherpe randen om de schade zitten.
2. als er scherpe randen zijn, schuur deze licht, totdat ze bijna niet te voelen zijn.
3. blaas schuurresidu van het oppervlakte af.
4. één kleine druppel ontvetter op het witte doekje (*niet bij houten opp. alleen laminaat, HPL etc.*).
5. schade met het doekje voorzichtig schoonmaken.
6. kleur(en) zoeken; leg een paar wasstaven op het te repareren oppervlakte en bekijk welke kleur het best past bij het oppervlakte.
7. gassmelter of elektrische smelter aanzetten.
8. met de gassmelter een beetje was smelten, zodat het op de smelt punt komt.
9. de was op de schade aanbrengen door licht te tikken.
10. blijf was toevoegen totdat de schade goed is gevuld.
11. zorg dat de randen van de schade goed bedekt zijn met de was.
12. pak de kunststof, witte, schraper (indien nodig van te voren de groeven schoonmaken).
13. schraap met de kartelkant in diagonale beweging over de net aangebrachte was (horizontaal of verticaal kunnen groeven in de was veroorzaken). Indien nodig kan je met de snijkant van de schraper in snelle bewegingen de was verder gladmaken/verwijderen.
14. maak de kunststof schraper schoon met de mini schraper, deze zit aan de andere kant van de schraper en kan er eenvoudig in- en uitgeschoven worden
15. bekijk de was;
 - is er voldoende was aangebracht?
 - is de kleur goed?
 - als het is uitgesmeerd over omringende opp. verwijder het met 1 druppeltje ontvetter op het witte doekje
16. eventueel meer was aanbrengen - herhaal stappen 8 t/m13
17. eventueel een andere kleur toevoegen/mengen - herhaal stappen 8 t/m13
18. patronen kunnen wellicht het eenvoudigst worden aangebracht met de retoucheer stift.
19. na gebruik van de retoucheer stift altijd de lakstift (transparant) licht aanbrengen. (de lakstift transparant is er in mat, zijdemat, zijdeglans en glans)
20. als de schade voldoende is gevuld en geretoucheerd; maak het oppervlak rondom de schade voorzichtig schoon door één kleine druppel ontvetter op het witte doekje aan te brengen.
21. gebruik indien nodig het wit-groene doekje om het te polijsten of te schuren (afhankelijk van het oppervlakte)