



Interieur Reparatie - Producten & Diensten

Gebruiksaanwijzing K&S MagnumBond

Zorg er voor dat de oppervlaktes schoon en vetvrij zijn.

Breng een dunne laag lijm op het één van te verlijmen voorwerpen (hoe dunner de lijm laag hoe beter) plaats de beide voorwerpen tegen elkaar aan. Door de verlijmende voorwerpen hard tegen elkaar te drukken versnelt het uithardingsproces. Binnen enkele secondes zit het voorwerp vast. Het maximale resultaat wordt binnen 12 uur bereikt. Daarna is volledige belasting mogelijk. Bij poreuze materialen wordt er geadviseerd om op beide zijde van het voorwerpen lijm aan te brengen om een goed resultaat te bereiken.

Voor het verlijmen van moeilijk en poreuze materialen kunt u het beste K+S RAPID in combinatie met K+S MAGNUMBOND gebruiken. Bij verlijmen van Polyethyleen, Polypropyleen, Polyolefinen, Elastomeren, PTFE, EPDM en siliconenrubber raden wij K+S POLYOLEFIN PRIMER in combinatie met KS MAGNUMBOND aan voor het beste resultaat.

Let op!

Hoe opent u de flacon: Schroefdop verwijderen. Vervolgens het topje met een scherp mes afsnijden en indien nodig met een dunne naald inprikken. Na gebruik lijmresten van topje verwijderen en meteen met de dop afsluiten. **Tik kort met de vinger tegen de hals**, zodat de lijm naar beneden zakt. Flacon rechtop en op een koele plaats bewaren. Belangrijk, de lijm op kamertemperatuur laten komen alvorens te gebruiken. De lijm is goed houdbaar.

Waarschuwing:

Cyanaacrylaat: Gevaarlijk – kleeft binnen enkele seconden huid en oogleden aan elkaar. Buiten bereik van kinderen houden!

Veiligheidsmaatregelen:

Contact met huid, ogen en slijmvliezen vermijden. Bij verkleefing van huid weefsel weken in warm zeepwater en vervolgens met behulp van een stomp voorwerp voorzichtig van elkaar halen. Opgedroogde lijm is niet giftig. Verkleefde oogleden met warm water uitspoelen en een arts raadplegen. Zorg voor en goede ventilatie tijdens het verwerken van de lijm.