

GEBRUIKSAANWIJZING NOVORYT GASSMELTER

1. Draai (aan de onderkant) naar de hoogte stand
2. Open gastoevoer door het schuifje met “gas” naar boven te schuiven
3. Draai gassmelter om en u ziet het schuifje voor de ontsteking. Schuif deze krachtig naar beneden, zodat u een klik hoort.
4. Draai de gassmelter, als deze aan is ziet u de cirkelvormige opening oranje oplichten.
5. Pas de stand aan naar behoefte, vaak betekent dit dat het op een lagere stand gezet kan worden.
6. Maak de smelt-punt tussentijds schoon, door deze aan het doekje af te vegen.

Redenen:

- voorkomt ongewenst mengen van de verschillende kleuren tijdens de reparatie en bij de volgende reparatie.
 - voorkomt het verbranden (en daarmee verkleuren) van de achtergebleven was
 - beter voor behoud van de smelt-punt
7. **Wegleggen tijdens gebruik:** de gassmelter kan zonder gevaar even horizontaal neergelegd worden. LET OP: zorg dat de cirkelvormige openingen naar de zijkant of bovenkant wijzen. **PAS OP** de gassmelter is warm, houd uit de buurt van ontvlambare middelen en wees voorzichtig bij delicate oppervlakten. (leg dus niet neer op bijvoorbeeld een vloerbedekking)
 8. Uitzetten: draai gassmelter in de laagste stand
 9. Gas-schuifje naar beneden schuiven
 10. Laat even afkoelen en duw de dop er op.
 11. Handig om te weten: als de dop er niet op gaat, dan staat de gas-schuif nog omhoog!

AANDACHTSPUNTEN

- a) laat de gassmelter **niet langer dan 2 tot 3 minuten op de hoogte stand** staan, om te voorkomen dat het binnenste gedeelte niet oververhit raakt. Dit kan er voor zorgen dat de gassmelter niet langer werkt.
- b) voorkom dat er smeltkit in de openingen (gaatjes) van de smelter komt; dit zorgt voor dusdanige schade dat de gehele smelter vervangen moet worden
- c) houd tijdens het vullen zowel de gassmelter als het navul flesje verticaal. Duw het navul flesje recht op het ventiel, dit voorkomt beschadiging van het ventiel en zorgt voor het goed vullen van de gassmelter.