

De professionele 2-componentenlijm voor hout

Productbeschrijving:

Novoryt 2-componentenlijm bestaat uit een geavanceerde Formule van cyanoacrylaat lijm en een aerosol spray activator. Deze 2-componentenlijm lijmt binnen enkele tellen elementen stevig vast. Toe te passen op: MDF, zacht hout, rubber, PVC en de meeste andere kunststoffen.

Novoryt 2-componentenlijm werd ontwikkeld voor het direct aan elkaar verbinden van MDF elementen tijdens het monteren van keuken elementen zoals hoekverbindingen, sierlijsten etc. Sinds de Novoryt 2-componentenlijm verkrijgbaar is, wordt het tijdens verschillende productie processen gebruikt, zoals bijv.: meubelfabrieken, MDF-verwerking/toepassingen, fotolijsten etc.

Gebruiksaanwijzing:

1. Zorg dat de oppervlakten die aan elkaar gelijmd moeten worden stof- en vetvrij zijn.
2. Spuit de activator op het ene oppervlak, niet te veel
3. Breng een paar druppels lijm aan op het andere oppervlak
4. Duw de beide oppervlakten op elkaar voor ongeveer 10 seconden, na 2-3 seconden begint het vastlijmen.

Technische gegevens:

| Eigenschap | Lijm | Activator |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| Viscositeit | 1000-2000 | 2-5 |
| Basis | viscose heldere vloeistof | dunne heldere vloeistof |
| Specif. zwaartepunt | 1.05 | 0.79 |
| Brandpunt | +85 °C | - 11 °C |
| Houdbaarheid | 12 maanden | 12 maanden |
| Toxicologie | niet giftig | zeer licht ontvlambaar |
| Verpakkingseenheid | 50g flesje | 200 ml spuitbus |

Gevaarlijke goederen: UN 1950

ADR-Klasse: 2.1

CijferL:5F

Beperkingen:

Zorg ervoor dat de elementen op elkaar passen. De oppervlakten moeten stof- en vetvrij zijn. Dit product is niet geschikt voor het permanent verlijmen van glazen producten, waarbij de voeg in het water zit.

Waarschuwing:

Voor gebruik deze richtlijnen goed lezen.

De activator bevat zeer licht ontvlambare bestanddelen. Gebruik in een goed geventileerde ruimte. Dampen niet inademen. **Niet roken!**

De lijm bevat cyanoacrylaat, ook gebruiken in goed geventileerde ruimte. Bij langdurig aaneengesloten gebruik: zorg voor afzuiging. Indien de huid wordt verlijmd met een ander oppervlak, week eerst in warm water met zeep, verwijder het oppervlak daarna met een stomp instrument. Komt het niet eenvoudig los, zoek dan medische hulp.

Houd uit de buurt van kinderen!

Opslag:

Bewaar in originele verpakking, rechtop in een droge ruimte tussen de 3 °C en 20 °C. Vermijd direct zonlicht. Des te lager de omgevingstemperatuur, des te langer de producten houdbaar zijn. Voor gebruik verwarmen tot kamertemperatuur. De inhoud van de activator is licht ontvlambaar, sla op in een geschikte ruimte.

Aanvullende informatie neem contact op met de producent: Novoryt Zwitserland
telefoon: +41 61985 83 83 E-mail: novoryt@novoryt.ch